



Электроодеяло Barry Dream (Барри Дрим)



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием электроодеяла внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Сохраните его для дальнейшего использования.

Используйте изделие только в тех целях, которые указаны в данном руководстве.

Изделие предназначено для обогрева тела и индивидуального использования в бытовых условиях, и не предназначено для применения в медицинских целях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. Перед первым использованием осмотрите изделие на целостность и отсутствие повреждений. При обнаружении повреждений не подключайте изделие к сети и обратитесь к продавцу.
2. Включите изделие в сеть, с помощью пульта управления поставьте температуру на максимальный 3-й режим (43 °C), и прогревайте расправленное одеяло 10-15 минут, далее отрегулируйте температуру до комфортной и используйте по назначению.
3. Убедитесь, что пульт управления ничем не накрыт и не лежит на электроодеяле.
4. Для использования изделия во время сна рекомендуется поставить 1-й режим (32 °C), обеспечивающий комфортное и безопасное тепло.
5. Электроодеяло отключается автоматически по истечении 180 минут. Для повторного включения сначала переключите пульт управления в положение "0", подождите 10 секунд, и снова включите электроодеяло на комфортный режим нагрева.
6. После использования изделия переключите пульт управления в положение "0" и отсоедините изделие от сети. Всегда отключайте изделие от сети, если не используете его.

Примечание:

Мерцающий дисплей означает, что кабель питания подключен ненадежно. Выключите изделие, отсоедините его от сети, затем подсоедините и снова включите изделие.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение: 220 - 240 В ~ 50/60 Гц

Номинальная мощность: 120 Вт

Потребление в выключенном режиме: 0,22 Вт

Ткань: 100% Полиэстер ABS

Автоотключение: 180 мин.

Режимы температуры:

1 режим - 32 °C

(для длительного использования и сна)

2 режим - 37 °C

(для комфортного отдыха)

3 режим - 43 °C

(для быстрого прогрева)

ХРАНЕНИЕ

1. Перед хранением электроодеяло должно остыть в расправленном виде.
2. Аккуратно сложите электроодеяло без складок, не кладите на него предметы во время хранения.
3. Не перегибайте кабель питания и не обматывайте его вокруг изделия.
4. Храните изделие в безопасном, прохладном и сухом месте, недоступном для детей и животных.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Не использовать людям, нечувствительным к воздействию тепла и детям от 0 до 3 лет.
- Детям от 3 до 14 лет использовать только под присмотром взрослых.
- Перед использованием данного изделия людям, пользующимся электрокардиостимуляторами, следует проконсультироваться с лечащим врачом.
- Не использовать изделие для обогрева животных.
- Не использовать в сложенном или смятом виде.
- Не дергайте, не скручивайте и не перегибайте кабель питания.
- Не прокалывайте электроодеяло острыми предметами.
- Не использовать вместе с другими нагревательными приборами или водяными грелками.
- При отключении от сети потяните за штепсель, не тяните за шнур!
- Никогда не используйте электроодеяло мокрым или влажным!
- Ни при каких обстоятельствах само изделие и шнур не должны контактировать с влагой или влажными предметами.
- Никогда не прикасайтесь к изделию мокрыми руками или находясь на влажной поверхности.

ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

	Обратитесь к Руководству по эксплуатации		Не отбеливать
			Ручная стирка
	Не прокалывайте изделие булавками или другими острыми предметами		Химчистка запрещена
			Не сушить в барабанной сушилке
	Не использовать детям от 0 до 3 лет		Естественная сушка в тени
			Двойная защитная изоляция
	Не используйте изделие в сложенном или смятом виде		Не гладить утюгом
			Использовать только в домашних условиях
	Не выбрасывать изделие вместе с бытовым мусором		Упаковка пригодна для переработки
 Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза			

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Запрещается стирать изделие в стиральной машине, отжимать, сушить в барабанной сушилке, выдергивать провода, давить на изделие или гладить электроодеяло утюгом.
- Не используйте растворители или агрессивные моющие средства.
- Допускается чистить электроодеяло влажной тканью или губкой; использовать небольшое количество мягкого моющего средства для удаления пятен; удалять ворсинки с использованием валика для шерсти.
- В случае неисправности не пытайтесь самостоятельно починить изделие, обратитесь в авторизованный сервисный центр или к продавцу.

Рекомендации по ручной стирке:

- отключить изделие от сети
- отсоединить блок управления

- стирать вручную при температуре до 30°С
- не выкручивать и не выжимать
- сушить только в расправленном виде без использования зажимов или прищепок
Ни при каких обстоятельствах не включайте влажное электроодеяло для высушивания!
- не сушите изделие на нагревательных приборах
- Обратите внимание, что стирка изделия отрицательно влияет на срок службы изделия.
Электроодеяло допускается стирать около 10 раз при аккуратном обращении

Во избежание неисправности изделия или несчастных случаев тщательно соблюдайте указания, изложенные в данном руководстве.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Одеяло нагревается не сразу — это нормально?

Да. В зависимости от температуры помещения и условий использования для выхода на рабочую температуру может потребоваться до 15 минут.

2. Можно ли спать с включенным одеялом?

Да, рекомендуется использовать 1-й режим нагрева.

3. Почему одеяло отключилось само?

Сработала функция автоматического отключения через 180 минут.

4. Можно ли стирать?

Да, допускается ручная стирка при температуре до 30°С.

5. Почему нагрев ощущается слабее через одежду или толстый плед?

Часть тепла поглощается слоями ткани.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ в неавторизованных мастерских.

Срок службы - 5 лет

Адрес гарантийной мастерской: уточняйте на сайте www.sims2.ru.

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа (с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Электроодеяло Barry Dream (Барри Дрим)

Производитель: "Донгуан Санбрайт Электрик Эплайнс Ко., Лтд"

Здание 1, улица Шанмэй, 2, город Циши, Дунгуань, провинция Гуандун, Китай

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Телефон: 8 (495) 792-31-90, 8 (800) 200-31-90

www.sims2.ru

Подпись продавца _____ М.П.